Согласовано
_____
_____
_____

_____

____/_____2016г.

Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.

_____

____/_____2016г.

Паспорт контактирующего устройства
WF-cl-p-3-001

Внешний вид и габаритные размеры КУ
WF-cl-p-3-001



- Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами М2 (без пайки).Число мест крепления – 4.





- Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- Количество выводов КУ, шт. – 4
- Материал КУ (торговая марка)– PEI ULTEM 1000
- Материал коннекторов – BeCu
- Покрытие коннекторов – Au
- Диапазон рабочих температур, °С –55...+150
- Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 1,0
- Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- Ширина полосы, ГГц@– 3 дБ – >1

Посадочное место КУ

Вид на устройство сверху



1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров по H11, h11, IT11/2.

Место установки ЭРИ





1. *–Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров по H11, h11, IT11/2.



Внешний вид и габариты ЭРИ (предоставляется заказчиком)

Case Style "WF"
Metal-Ceramic Hermetic Package



1: Gate

2: Source (Flange)

3: Drain

4: Source (Flange)

Unit: mm (Inches)

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

– обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;

– производить установку КУ после просушки ПП.

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

– обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом

– промывать КУ в ультразвуковой ванне

Через каждые 1000 циклов ВК:

– обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом

– промывать КУ в ультразвуковой ванне.

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.